

NÁBYTEK SMILE Z PŘÍRODNÍ PŘEKLIŽKY

1. NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ NÁBYTKU SMILE

Obecné zásady:

Nábytek je určen pro použití v interiérech budov, k účelu, pro který je navržený, tedy zejména pro mateřské školy a školní družiny na 1. stupni ZŠ.

Přírodní charakter dřeva, hlavní součásti tohoto nábytku, vyžaduje odpovídající zacházení.

Upozorňujeme, že menší odchylky barvy a textury dřeva nejsou vadou, ale známkou jedinečnosti materiálu. Mohou se též měnit v čase, zejména pokud je nábytek, nebo jeho části vystaveny slunci (UV záření).

Výrobky nejsou určeny pro:

- přímý styk s vodou nebo umístění ve vlhkém prostředí
- nadměrné statické nebo dynamické zatěžování

Mechanická poškození výrobků

Za mechanická poškození výrobků, ať již povrchová (např. poškrábání) nebo konstrukční (násilné oddělení jednotlivých částí výrobků od sebe, zlomení částí výrobku, prasknutí dřeva apod.) nenesou výrobce žádnou zodpovědnost a nelze na ně uplatňovat záruku, pokud byla způsobena činností, která neodpovídá používání daného výrobku, jak jej popisuje tento návod nebo byla způsobena jinými vlivy. Jednotlivé kusy nábytku přemísťujte nesením, nikoliv tažením po zemi. Přenášejte prázdné.

Poškození výrobků nadměrnou vlhkostí

Nábytek vyrobený z přírodní překližky je ošetřen na povrchu transparentním lakem. Pokud dojde k políání nábytku vodou nebo jinou tekutinou, vytřete okamžitě dosucha měkkým hadrem nebo ubrouskem. V případě, kdy je nábytek vystaven tekutině delší dobu, může tato vsáknout do pórů dřeva a způsobit barevné změny (skvrny) nebo v extrémním případě i nabobtnání dřeva. Pro práci s tekutinami, malování vodovými barvami apod., je vhodné použít po dobu práce plastovou nebo jinou nepropustnou podložku.

Vybrané příklady druhů nábytku:

Stoly:

Je zakázáno na tomto druhu nábytku sedět nebo na něj stoupat, či jej používat k jinému účelu, než pro který je určen. Dbejte na rovnoměrné rozložení obsahu a ukládaných věcí, nábytek nepřetěžujte!

Židle:

Jsou určeny k sezení. Je zakázáno na ně stoupat, houpat se nebo kývat. Též je zakázáno sezení na opěráku židle. Hrozí převrácení židle a poškození výrobku, nehledě na možné zranění.

2. NÁVOD NA ÚDRŽBU NÁBYTKU SMILE

Prach z dřevěných částí odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou. Menší nečistoty lze také utírat vlhkým, nikoliv mokrým hadrem, a po setření je ihned ještě jednou setřít do sucha. Při větším znečištění použijte čisticí prostředek vhodný na povrchy s nábytkovými laky a postupujte podle návodu k použití. Po důkladném očištění je možné nábytek ošetřit přípravkem vhodným pro daný povrch. Jak jsme uvedli v úvodu, změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva.

UPOZORNĚNÍ:

Nábytek nečistěte mechanicky, nepoužívejte práškové abrazivní prostředky. Nepoužívejte prostředky na bázi organických rozpouštědel. Vždy se poraďte s výrobcem použité nátěrové hmoty.